

Diseñado para modelo de coche:

Ford Aerostar 1985->1997, Ford Aspire 1995->1997, Ford Bantam 1995->, Ford Bronco 1986->1996, Ford Connect 2003->, Ford Contour 1995->2000, Ford Cougar 1998->, Ford Courier 1996->2005, Ford Crown Victoria 1992->1997, Ford Escort 1991->1999, Ford Excursion 2000->, Ford Expedition 1997->2000, Ford Explorer 1991->1998, Ford F150 1986->1998, Ford F250 1986->1998, Ford F350 1986->1998, Ford Faimount 1999->, Ford Fairlane 1999->, Ford Falcon 1994->, Ford Festiva 1998->, Ford Fiesta 1996->2001, Ford Focus MK1 1998->2005, Ford Ka 1997->, Ford Maverick 1996->, Ford Mondeo 1994->2003, Ford Probe 1989->1997, Ford Puma 1997->, Ford Scorpio 1995->1998, Ford Taurus 1986->1994, Ford Thunderbird 1986->1997, Ford Transit 1996->2005, Ford Transit Connect 2003->, Ford Ute 1999->, Ford Windstar 1995->1998, Jaguar S-Type 1998->2001, Jaguar XJ12 1993->1996, Jaguar XJR 1994->1997, Jaguar XJS 1987->1996, Lincoln Continental 1986->2002, Lincoln Mark 1986->1995, Mazda 121 1996->, Mercury Capri 1986->1994, Mercury Cougar 1986->2001, Mercury Grand Marquis 1986->1994, Mercury Minivan 1993->1998, Mercury Mystique 1995->, Mercury Sable 1986->1995, Mercury Topas 1986->1995, Mercury Tracer 1991->1996, Nissan Quest 1993->1998

Construcción del cable/paso:

ISO

Información adicional

Peso bruto:

0,051 kg