



|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Symbol:</b> | AUX-AUDI.01-JACK |
|----------------|------------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Adaptéry AUX |
|-------------------------|--------------|

## Parametry výrobku

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Typ automobilového konektoru:</b> | adaptér Aux |
|--------------------------------------|-------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Konstrukce kabelu/propojení:</b> | Jack 3,5mm |
|-------------------------------------|------------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Určení - značka auta:</b> | Audi |
|------------------------------|------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Určení - model auta:</b> | Audi 2006-> |
|-----------------------------|-------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Určení - model rádia:</b> | Concert, Symphony |
|------------------------------|-------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Délka kabelu:</b> | 0,8m |
|----------------------|------|

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis:</b> | aktivovat funkci v autorizovaném servisu Audi, Připojovaný místo továrního měniče CD |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Doplňková informace

**Hmotnost brutto:**

0,02 kg