



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Simbolo:</b> | PR.PIONEER.02 |
|-----------------|---------------|

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Gruppo prodotti:</b> | Tasche e semitasche per autoradio e CB |
|-------------------------|----------------------------------------|

## Parametri prodotti

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo di accessori per car audio:</b> | mezza tasca per autoradio |
|-----------------------------------------|---------------------------|

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>Versione dei accessori per car audio:</b> | 1 DIN |
|----------------------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Materiale di copertura:</b> | zinco |
|--------------------------------|-------|

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>Finalità - marchio dell'autoradio:</b> | Pioneer |
|-------------------------------------------|---------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| <b>Finalità - modello dell'autoradio:</b> | 2007-> |
|-------------------------------------------|--------|

## Informazioni aggiuntive

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso lordo:</b> | 0,162 kg |
|--------------------|----------|