



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | AUX-BMW.02-IPOD       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Entradas de señal AUX |

## Especificaciones de producto

|  |   |
|--|---|
| <b>Tipo de conector de coche:</b>                              | adaptador Aux   |
| <b>Clase de conector:</b>                                      | iPod  |
| <b>Diseñado para marca de coche:</b>                           | BMW   |
| <b>Diseñado para modelo de coche:</b>                          | BMW 3 (E36) ->2000, BMW 3 (E46) ->2000, BMW 5 (E34) ->2001, BMW 5 (E39) ->2001, BMW 7 (E32), BMW 7 (E38), BMW X5 (E53) ->2002                           |
| <b>Diseñado para - modelo de receptor de radio de fábrica:</b> | radio de serie de BMW con la pantalla de navegación de color, radios con la entrada activa de audio   |
| <b>Descripción:</b>  | Conectado en lugar del cambiador de CD de fábrica, Para poder cargar los nuevos dispositivos de Apple, es necesario el convertidor de tensión IPOD/12-5 |
| <b>Uso - serie/fabricante:</b>                                 | iPhone, iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod Photo, iPod touch  |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,075 kg |
|--------------------|----------|