



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | KLUCZ-65.247 |
|----------------|--------------|

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Grupa produktów:</b> | Klucze do demontażu radia |
|-------------------------|---------------------------|

## Parametry produktu

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Typ akcesoriów car audio:</b> | klucz do demontażu radia |
|----------------------------------|--------------------------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Przeznaczenie - marka radia:</b> | Sony |
|-------------------------------------|------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Przeznaczenie - model radia:</b> | 2001-> |
|-------------------------------------|--------|

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>Ilość w zestawie/opakowaniu:</b> | 2szt. |
|-------------------------------------|-------|

## Informacje dodatkowe

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,02 kg |
|---------------------|---------|