



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | AUX-AUDI.01-JACK      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Entradas de señal AUX |

## Especificaciones de producto

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo de conector de coche:</b>     | adaptador Aux     |
| <b>Construcción del cable/paso:</b>   | Jack 3,5mm        |
| <b>Diseñado para marca de coche:</b>  | Audi              |
| <b>Diseñado para modelo de coche:</b> | Audi 2006->       |
| <b>Diseñado para modelo de radio:</b> | Concert, Symphony |
| <b>Longitud de cable:</b>             | 0,8m              |

**Descripción:**

Activar la función en un centro de servicio autorizado Audi,  
Conectado en lugar del cambiador de CD de fábrica

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,02 kg